

Wireless Keypad Usage and Programming Type / Utilisation du Clavier Sans Fil et Type de Programmation

Vehicle Name	Model Year / Année Modèle												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Expedition	-	-	-	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Super Duty	-	-	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
F-150 (ICE & BEV)	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS* 315/902 MHz	FDRS* 434 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Mustang	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Ranger	-	-	-	-	FDRS 315 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Bronco Sport	-	-	-	-	-	-	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS* 434 MHz
Bronco	-	-	-	-	-	-	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS** 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Maverick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Explorer	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 434 MHz	FDRS 434 MHz
Transit	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 434 MHz
Escape	-	-	-	-	-	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	
Edge	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	FDRS 315/902 MHz	-	
Transit Connect	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	IDS 315 MHz	FDRS 315 MHz	FDRS 902 MHz	FDRS 902 MHz	FDRS 902 MHz	FDRS 902 MHz	FDRS 902 MHz			

315 or 902 MHz Wireless Stick-On Keypad:
 Service #KB3Z-14A626-A (USA and Canada, 315 MHz/2-way RTM (CB7AB), for vehicles without remote start / pour véhicules sans démarrage à distance)
 Service #KB3Z-14A626-B (USA and Canada, 902 MHz/2-way RTM (CB7AE), for vehicles with remote start / pour véhicules avec démarrage à distance)
 FREQUENCY IS SHOWN AT BOTTOM OF ACCESS CODE CARD (SHOWN BELOW) / LA FRÉQUENCE EST INDIQUÉE AU BAS DE LA CARTE DE CODE D'ACCÈS (INDICÉE CI-DESSOUS)

434 MHz Wireless Stick-On Keypad:
 Service #5K4Z-14A626-A (USA and Canada, 434 MHz vehicles / véhicules (CB7AH), all configurations / toutes les configurations)
 FREQUENCY IS SHOWN AT BOTTOM OF ACCESS CODE CARD (SHOWN BELOW) / LA FRÉQUENCE EST INDIQUÉE AU BAS DE LA CARTE DE CODE D'ACCÈS (INDICÉE CI-DESSOUS)

434 MHz Wireless Keypad Integrated into 25+ MY Bronco B-Pillar Applique:
 3-Door B-Pillar applique assembly #R2DZ-9820555-AA
 5 Door B-Pillar applique assembly #R2DZ-7820555-AA
 (USA and Canada, 434 MHz vehicles / véhicules (CB7AH), all configurations / toutes les configurations)
 FREQUENCY IS SHOWN AT BOTTOM OF ACCESS CODE CARD (SHOWN BELOW) / LA FRÉQUENCE EST INDIQUÉE AU BAS DE LA CARTE DE CODE D'ACCÈS (INDICÉE CI-DESSOUS)



2EBF0E1A7E190E00

D1AD53400E1EBF65

06CBE022A2732

ACCESS CODE - 12345

SN - 123456

FoMoCo

KB3J-19G544-AB 314.95 MHz 14:23:19 02-18-2019

F216594737415900

4866766D6992D731

91D4B38C884

KEYPAD ACCESS CODE 12345

SN# - 123456 FoMoCo

902.75 MHz 09:25:45 11-28-2023

Basic Operating Instructions for Keypad:

- > Unlock Drivers Door: Enter the 5-digit Access code
- > Unlock All doors: Press the 3●4 button within 5 sec. of entering the 5-digit access code
- > Lock All doors: Press the 7●8 and 9●0 buttons at the same time (no need for the 5-digit code to be entered)

Fonctionnement de base du clavier numérique:

- > Déverrouillage de la porte du conducteur. Composer code d'accès à 5 chiffres
- > Déverrouillage toutes les portes: Appuyer sur touche 3●4 dans les 5 sec. qui suivent la composition du code d'accès à 5 chiffres
- > Verrouillage toutes les portes: Appuyer sur touches 7●8 et 9●0 simultanément (inutile de composer code à 5 chiffres)

A74452433F405200

4401C1E89ED027E8

64E2A1E7FE709F53

KEYPAD ACCESS CODE - 12345

SN# - 123456 FoMoCo

434 MHz 14:14:29 03-26-2024